

Lidar Lite v2 - anslutning

2	1	1, 2	: GND
4	3	3, 4	: +5V
6	5	5, 6	: PWR_EN
8	7	7, 8	: MODE
10	9	9, 10	: SCL
12	11	11, 12	: SDA
14	13	13, 14	: NC
16	15	15, 16	: NC

Kontaktdonet är sett underifrån. Inbyggt i donet finns ett pull-down-motstånd till PWR_EN för att sensorn ska vara inaktiverad utan aktiv styrsignal.